

ISTRUZIONI PER L'USO

Installazione

- Fase 1:** Rimuovere la pellicola protettiva.
- Fase 2:** Controllare sempre la pulizia e le proprietà adesive della superficie adesiva Clingo prima dell'uso. Il prodotto non funziona correttamente se la superficie adesiva non è pulita correttamente. Vedi le istruzioni in **CURA E PULIZIA DEL PRODOTTO**. La frequenza delle operazioni di pulizia può variare a seconda dell'ambiente.
- Fase 3:** Collocare il dispositivo elettronico portatile sulla superficie adesiva Clingo dopo aver rimosso lo sporco e la polvere. NON collocare il dispositivo elettronico portatile sulla superficie adesiva Clingo con la custodia in pelle o in silicone. La superficie adesiva Clingo NON aderisce ai materiali in pelle o silicone.
- Fase 4:** Regolare l'angolo del supporto per ottenere la posizione di visione ottimale in vivavoce per il proprio dispositivo elettronico portatile.

Rimozione del dispositivo elettronico portatile

Staccare il dispositivo elettronico portatile dalla superficie adesiva Clingo con cautela (senza tirare) partendo dal bordo (figura 1).

CURA E PULIZIA DEL PRODOTTO

La cura e l'uso corretto del prodotto consentono di mantenere le proprietà di adesione ottimali della superficie Clingo.

Per i migliori risultati

- Fase 1:** Rimuovere sempre il dispositivo elettronico portatile dal prodotto Clingo.
- Fase 2:** Sciacquare la superficie adesiva Clingo con acqua tiepida e rimuovere la polvere e lo sporco con le dita. Impronte oleose o grasse potrebbero richiedere l'uso di un sapone neutro. NON usare prodotti a base di solvente per pulire la superficie adesiva Clingo.
- Fase 3:** Prima dell'uso attendere che la superficie adesiva Clingo si sia asciugata completamente all'aria. La superficie Clingo NON aderisce se è bagnata.

Per la pulizia rapida



- Fase 1:** Per una pulizia più rapida, usare una salvietta o un panno che non lascia pelucchi per rimuovere la polvere, lo sporco e le sostanze grasse dalla superficie adesiva Clingo (figura 2). Non usare prodotti in carta.

SUPERFICIE ADESIVA CLINGO

La superficie adesiva Clingo è fissata in modo permanente al supporto. Non cercare di staccare la superficie adesiva Clingo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Allsop Europe Limited e le sue consociate declinano ogni responsabilità per eventuali danni al dispositivo elettronico portatile causati dall'installazione incorretta, dall'uso improprio, dalla non osservanza delle istruzioni sull'uso corretto, o dall'uso di questo prodotto.



clingo™

An **ALLSOP** Family Brand
PO Box 23, Bellingham, WA 98227
www.allsop.com

ALLSOP Europe Limited,
Industrial Park, Waterford, Ireland
www.allsop.eu

per ulteriori informazioni visitare il sito web **www.clingobyallsop.eu**